

Fendt VarioTerminal

Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire le fichier TASKDATA du fichier téléchargé sur myprecifield.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici

Name		^	Date modified	Туре	Size
VR R		Open Opgn in new window Extract All)10:13 A	. Compressed (zipp	90 KB
	Ģ	Move to Dropbox (AgReliant)			
	_	Open with			
		Share with	>		

2 – Ajouter les fichiers extraits dans un fichier nommé par le nom de votre parcelle et le travail réalisé exemple : CheminEglise_Engrais

- 3 Ajouter ce fichier dans votre clé USB
- 4 Déconnecter la clef USB de l'ordinateur

Paramétrage sur votre console :

1. A partir du menu principal, 🕋



- 2. Cliquer 2 fois sur l'onglet
- 3. Cliquer sur
- 4. Dans « Connexions », Sélectionner « USB »



Import sur votre console :

- 1. Connecter la clef USB avec la carte d'application au terminal
- 2. A partir du menu principal 希 , double-cliquer sur la quatrième icone à droite 💴



3. Cliquer sur **USB** pour importer la tâche depuis votre clé USB











6. Cliquer sur

Pilotage d'outil ISOBUS SC Fella Fella Faucheuse Image: SC Fella Fella Fella Image: SC Fella Fella Fella Image: SC Fella Fella	
FER	

7. Sélectionner la tache désirée et valider

Hall I	Täche Semis		?
2000	Champ 1	1.54	
10.000		- 4	
		- 6	
10.0		sile	
		100	
101.00		and the second	
b ten		1	
1 D			
	FEND7		





9. Vous êtes maintenant prêt à moduler

10. Pour afficher la carte de modulation, retour au menu principal 💼 et cliquer sur 📖

11. Cliquer ensuite sur « Surface travaillée totale »



Procédure Import/Export de données & Configuration de la console



12. Pour afficher la carte de modulation complète, sélectionner « Carte d'application : xxx ».
 Pour afficher la carte de modulation en cours travail, sélectionner « Carte couverture réelle : xxx ».



13. Cliquer sur Valider