


Data Tronic 5 – Massey Ferguson

Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire les fichiers de cette dernière.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici


Un dossier nommé taskdata doit apparaître.





2 – Coller le dossier taskdata sur votre clef usb. Le dossier doit contenir 1 fichier taskdata et au moins 1 fichier .bin (un par parcelle et/ou produits)


Import sur votre console :


- Insérez la clé USB dans le port adapté.
- Cliquer sur l'onglet « Menu », en haut à droite de la console





- Cliquer sur l'onglet 





- Puis cliquer sur l'onglet 



- Cliquer ensuite sur l'icône 







- La liste des tâches présentes sur la clé USB se trouveront sur la droite, pour les importer dans la console, sélectionner la tâche, puis cliquer sur . Pour importer toutes les tâches, cliquer sur .




Procédure d'import de carte de Préconisation






- Cliquer sur le bouton , puis retirer la clé USB
- Cliquer sur le bouton 
- Cliquer ensuite sur la case à côté de l'icône 





- Sélectionner la tâche souhaitée




- Puis cliquer sur 
- Vous allez être redirigé vers cette page, vérifier que les informations sont les bonnes, pour modifier les informations, cliquer sur 





- Puis lancer la tâche en cliquant sur  (pour mettre en pause la tâche, cliquer sur )


1. Exporter les tâches


- Insérer la clé USB
- Cliquer sur l'onglet « Menu », en haut à droite de la console





- Cliquer sur l'onglet 





- Puis cliquer sur l'onglet 





- Pour stopper la tâche, cliquer sur 



- Enfin, pour exporter vers la clé USB, cliquer sur l'icône 




- La liste des tâches présentes sur la clé USB se trouveront sur la droite, pour les importer dans la console, sélectionner la tâche, puis cliquer sur . Pour importer toutes les tâches, cliquer sur .





2. Paramétrages divers


Gérer le Contrôleur de tâches (TC)


- Cliquer sur l'onglet « Menu », en haut à droite de la console



- Cliquer sur l'onglet 




- Puis cliquer sur l'onglet 




- Activer ou désactiver le TC en cliquant du les boutons








Gérer le support d'échange (TaskDoc / Clé USB)


- Cliquer sur l'onglet « Menu », en haut à droite de la console




- Cliquer sur l'onglet 



- Puis cliquer sur l'onglet 



- Cliquer sur l'onglet 



- Sélectionner l'interface d'échange (ici USB)

